

АКТИВАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА ФАЙЛА ВЫГРУЗКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПТИМИЗАЦИИ.

Opty-Way, начиная с 5-й версии, поддерживает возможность выгрузки в структурированный текстовый файл информацию о результатах оптимизации.

Файл именуется по номеру рабочего заказа и имеет расширение INF. Такой файл может быть считан внешней программой, в результате мы автоматически получим информацию о количестве использованных листов и их размерах, а также отходах на каждом листе с указанием размера каждого куска отхода»

К сожалению, мною замечено, что в версии 6.2. генератор не работает. Итальянцы со своей стороны обращают внимание, что не для всех моделей столов раскроя поддерживается работа генератора.

В любом случае, вы можете несложно проверить: работает ли генератор в вашем случае. А если такой генератор является для вас необходимостью, то можно подумать о смене версии Opty-Way.

Что касается активации, разберу на примере Opty-Way 6-й версии:

- 1) Заходим с паролем в меню «НАСТРОЙКИ» (SETUP)
- 2) Выбираем закладку «Столы Раскроя»
- 3) Переходим на закладку «Параметры станка»
- 4) Сверху нажимаем иконку «Управление параметрами»
- 5) В открывшемся окошке переходим на закладку «Опции ЧПУ»
- 6) Устанавливаем галочку напротив «Включить Информацию ЧПУ»
- 7) Сохраняем настройки нажатием зеленой галочки.

По этой ссылке можно загрузить изображение с указанием настроек:

<http://optima-software.ru/Doc/Info2.0.png>

Когда генератор активирован, то файл **INF** сохраняется в директорию файла выгрузки на стол раскроя, в поддиректорию **CNC\INFO**

НАПРИМЕР: C:\Opty-Way\CMS\M00027\CNC\info\M00027.inf

09.02.2010